操作面板说明



洗衣机用水量、常见故障处理



1. 电源开关

- 按下打开电源,再按切断电源
- 洗衣结束后3分钟和非正常状态都会自动关机

2. 洗衣程序

● 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度,按"∧""V"键选择合适的洗衣程序

3. 调节

- 可通过此处按钮对洗衣程序的默认设定 进行更改。
- 操作" \ " " \ "按钮来选择不同的调节内容。
- 操作"+""-"按钮调节具体的时间、次数、 程度.
- 每按"+"或"-"键一次增加或减少1分钟/次/小时,按下不放数码连续跳动。
- 4. 启动/暂停
- 按该键可开始工作
- 按该键可中途暂停

5. 水位选择


- 根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定

6. 过程选择

- 洗衣机暂停状态,按该键可选择机器设定程序以外的洗衣组合,如"洗涤","洗涤+漂洗"等洗衣状态显示
- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应的过程及组合 过程
- 显示灯亮,说明洗衣过程被选中
- 显示灯闪烁,说明洗衣过程正在进行

7. 模式选择

- 根据衣物的脏污程度可选择"溢水漂洗"," 溢水漂洗"是指在漂洗过程中不断注入清水使 皂沫和污垢通过溢水口排出
- 根据衣物的多少可选择"迷你洗","迷你洗"适合洗涤<=1.0kg的衣物,可以和任何程序进行组合。



洗衣机用水量

水位	洗涤容量(kg)	用水量(约L)
高	5.0-6.5	60
中	3.5-5.0	55
低	2.0-3.5	45
少	1.0-1.5	35
迷你	≤ 1.0	25

常见故障处理

市九队件人 在		
故障表现	原因及处理	
b1或b2	衣服不平衡,自动处理中。	
E1	■ 显示两次自动处理无法解决不平衡状况(请均匀 放置衣物),或脱水时盖板未盖好或被人工打开, 盖好盖板,工作继续。	
E3	● 显示排水故障,排水管未放下,堵塞或冻住,或 排水阀故障,放下或疏通排水管,开闭盖板一次可继 续工作,排水阀故障请委托维修部门处理。	
E4	■ 显示进水30分钟仍未达到设置水位,按"洗涤不工作"情况检查,故障排除后按"启动/暂停"键可恢复进水。	
注意	 ● 以上"E"字显示故障,在无人干预状态下30分钟再次报警,如无人干预,则再等待一段时间后,自动断电关机。 ● 经以上处理仍未解决,请联系维修部门及有关专业人员修理,用户不得擅自拆装。 	

本公司秉承不断改良产品之宗旨,如产品材质及规格有变动,恕不另行通知。

洗衣过程选择



洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
全棉	15	2	5	一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬 衫等棉麻织物。
化纤	15	2	5	一般脏的衬衫、罩衫等涤纶(迪奥纶、特雷维 拉)、锦纶(贝龙、尼龙)或混棉织物。
混合	15	2	5	轻微到一般脏之棉质或合成纤维。
羊毛	6	2	4	有纯羊毛标记并可机洗的羊毛衣物。
快速	6	1	5	穿着时间短的外衣等棉质、涤纶、锦纶及混棉织物。

- 当选择全棉程序或混合程序时,洗涤过程为双重强力洗涤。
- ●本表格显示的时间仅为此程序中水位时的洗涤和脱水时间。
- 混合程序为默认的标准洗涤程序。

洗衣过程选择和显示, 有六种洗衣过程组合, 可供选择。

显示过程方式	浸泡	泛 洗涤	漂洗	脱水
洗衣过程		\bowtie	\bowtie	\bowtie
全程序	\bowtie	\bowtie	\bowtie	\bowtie
单 洗 涤		\bowtie		
单 脱 水				\bowtie
洗涤 + 漂洗		\bowtie	\bowtie	
漂洗 + 脱水			\bowtie	\bowtie

- ●指示灯显示状态
- ⇒ (闪烁), 表示现在进行的过程
- 三○○ (闪烁)+蜂鸣报警,表示洗衣遇到故障不能正常进行

程序选择方法

- (1)按控制面板左侧的"∧""∨"按键,选择洗衣程序。
- (2)若需自选过程,按"过程"选择键,选择全自动过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤、产品规格



洗涤步骤

- 1. 放置排水软管
- 2. 接好进水管, 打开水龙头。
- 3. 接通电源,按下电源开关。
- 4. 通过控制面板左侧的"∧""V"键,选择洗衣程序。
- 5. 若需自选洗衣过程,按"过程选择"键,选择洗衣组合。
- 6. 通过"水位选择"键,选择洗衣水位。
- 7. 若洗涤较脏衣物,可通过"模式选择"键选择"溢水漂洗"。
- 8. 若洗涤较少衣物,可通过"模式选择"键选择"迷你洗"。
- 9. 通过"调节"处的"+""-"、"选择"处的"∧""∨"键,可以改变洗衣机内部设定的洗涤时间和脱水时间。
- 10.取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币,纸巾等异物,然后将衣物均匀的投入洗衣桶内。
- 11.投放洗涤剂,也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
- 12. 盖上洗衣机盖板。
- 13.按下"启动/暂停"键,洗衣机开始注水。 如选择了时间预约,则洗衣机进入预约状态。 洗涤完毕后,蜂鸣器会自动提示,若无人照看,三分钟之 后会自动关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	430W
洗涤脱水容量	6.5Kg
重量	35Kg
外形尺寸	547mm*559mm*936mm
箱体尺寸	540mm*540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

